





Flying Heroes

INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS / INSTRUCTIES


Contenido / Contenu / Inhoud



x2



x2



x1

¡ADVERTENCIA! Diviértete... pero con seguridad

ATTENTION : Pour s'amuser... toujours respecter les consignes de sécurité ci-dessous

WAARSCHUWING! Veel speelplezier, maar hou het veilig Nuttige tips

1. Nunca lances el Glider contra personas, animales u objetos frágiles / Ne pas lancer le planeur Flying Heroes vers quelqu'un, un animal ou un objet / Gooi de Flying Heroes Glider nooit naar mensen, dieren of onbedoelde voorwerpen.

2. Nunca apuntes el Glider hacia los ojos o la cara. / Ne pas viser les yeux ou le visage de quelqu'un avec le planeur Flying Heroes / Richt de Flying Heroes Glider nooit in de richting van ogen of een gezicht.

3. Vuélalo sólo en espacios abiertos / N'utiliser le planeur Flying Heroes que dans un espace ouvert / Speel alleen maar in een open ruimte met de Glider.

4. Coge al héroe por la cintura y lánzalo alejado de la cara / Tenir la figurine au niveau de la taille et la diriger loin de son visage lors du vol / Hou je Flying Hero vast bij zijn middel en lanceer hem weg van je gezicht.

5. Asegúrate de que las personas de tu alrededor saben que están jugando con un Flying Heroes / S'assurer que les gens autour de vous sont au courant que vous utilisez le planeur Flying Heroes / Informeer mensen rondom jou dat je met een Flying Heroes Glider aan het spelen bent.

6. Si el Flying Heroes está dañado no lo hagas volar / Jeter le Flying Heroes s'il est abîmé / Speel niet met een beschadigde Flying Heroes Glider.

7. No utilizar proyectiles ajenos al fabricante / Ne jamais utiliser d'autres projectiles que ceux fournis par le fabricant / Gebruik nooit andere projectielen dan deze geleverd door de fabrikant.



LANAZA AL HEROE CON LOS BRAZOS ESTIRADOS / TENDRE LE BRAS POUR LANCER LE POD / LANCEER JE FLYING HERO MET JE ARM GESTREKT



NO APUNTES CON EL HEROE A LA CARA / NE JAMAIS VISER LE VISAGE DE QUELQU'UN AVEC LE JOUET / RICHT DE FLYING HERO NOOIT NAAR JE GEZICHT




11 Middle Neck Rd., Great Neck N.Y. 11021 USA. Flying Heroes is a TM & Patent - 2016 I-Star Entertainment, Inc. All right reserved.


INSTRUCCIONES PARA LANZAR TU FLYING HEROES / INSTRUCTIONS POUR LANCER VOTRE FIGURINE FLYING HEROES / INSTRUCTIES OM JE FLYING HEROES GLIDER TE LANCEREN

Abre la caja y asegúrate de que está todo : / Ouvrir la boîte et s'assurer que tous les éléments sont présents : / Open de doos en controleer of alles erin zit:


2hélices, 2 figuras Pods y 1lanzador / 2 hélices, 2 Pods incluant une figurine, et 1 lanceur / 2propellers, 2 houders met figuurtjes erop en 1 lanceerder.




1. Coloca la hélice al Pod. Una vez colocada no se podrá quitar / Fixer l'hélice sur le Pod. (Assemblage une fois pour toutes. Une fois fixée, elle ne se détachera plus) / Klik de propeller op de houder (klikt vast, zodra hij erop zit, kan hij er niet meer afvallen)




2. Para un uso óptimo, manten el lanzador en vertical / Pour une meilleure performance de vol, tenir le lanceur vers le haut / Hou de lanceerder verticaal voor de beste vliegervaring.




3. Coloca la base del Pod sobre el lanzador, como se indica en la imagen / Insérer la base du Pod sur le lanceur, comme indiqué / Klik de onderkant van de houder in de lanceerder zoals hierboven wordt getoond.



4. Mantén pulsado el botón para conseguir velocidad / Appuyer sur le bouton et le maintenir appuyé pour accélérer l'hélice / Hou de knop ingedrukt om snelheid op te bouwen.



5. Suelta el botón para que vuele el Pod / Lâcher le bouton pour faire s'envoler le Pod / Laat de knop los om je pop te laten wegvliegen.



6. Mantén el lanzador vertical al hacer volar el Pod / Maintenir le lanceur droit au moment de libérer le Pod / Hou je lanceerder recht om je Flying Hero af te vuren.


¡ADVERTENCIA! UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. FLYING HEROES ES UN JUGUETE VOLADOR. PERMANECER ATRÁS AL LANZARLO Y NO OBSTRUIR SU TRAYECTORIA DE VUELO O PUEDE RESULTAR EN HERIDAS O ESTROPEAR EL JUGUETE. / ATTENTION. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE. FLYING HEROES EST UN JOUET VOLANT. SE RECULER QUAND ON LE LANCE ET NE PAS SE METTRE SUR SON CHEMIN AU RISQUE DE SE BLESSER OU D'ENDOMMAGER LE JOUET / WAARSCHUWING! TOEZICHT VAN VOLWASSEN PERSOON AANGERADEN. FLYING HEROES IS VLIEGEND SPEELGOED. HOU JE OP EEN AFSTAND WANNEER HET GELANCEERD WORDT EN BELEMMER ZIJN VLUCHT NIET, DIT ZOU KUNNEN VERWONDINGEN KUNNEN TEWEEG BRENGEN EN HET SPEELGOED BESCHADIGEN

ES- ¡ADVERTENCIA!: No recomendado para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. Las especificaciones del producto, color y contenidos pueden variar con respecto a las ilustraciones. Por favor conservar la caja e instrucciones, ya que contienen información importante. Por favor retirar todos los elementos incluidos en la caja antes de dar el juguete al niño. Fabricado en China.


FR- AVERTISSEMENT: Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Petites pièces. Les couleurs, contenu et décorations du produits peuvent différer de ceux présentés sur l'illustration. Conserver l'emballage/notice pour future référence. Enlever toutes les attaches de l'emballage avant de donner le produit à un enfant. Fabriqué en Chine.

NL - WAARSCHUWING: Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Kleine voorwerpen. Kleuren, inhoud en decoraties kunnen variëren. Bewaar de verpakking / instructies voor toekomstige informatie. Verwijder alle bevestigingen voordat u het speelgoed aan een kind geeft. Geproduceerd in China.

CÓMO CAMBIAR LAS PILAS / COMMENT CHANGER LES PILES / HOE DE BATTERIJEN VERVANGEN



1- Retirar el tornillo del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella / Dévisser la vis pour ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis de type "philip" / Gebruik een philips schroevendraaier, draai de schroef los om het batterijcompartiment te openen.



3 - Cerrar la tapa de las pilas y atornillar con fuerza / Refermer le couvercle et visser fermement / Plaats het batterijdeksel terug en draai de schroef stevig vast.

2- Coloque 4 pilas 1.5v AAA / LR03 (Pilas no incluidas) / Insérer 4 piles LR03 (AAA) (Piles non incluses) / Plaats 4 x 1,5v AAA / LR03 batterijen (Batterijen niet inbegrepen).

Información de seguridad de las Pilas / Information de sécurité sur les Piles / Veiligheidsinformatie over de batterijen

- Las pilas no recargables no deben ser recargadas / Ne pas recharger des piles non rechargeables. / Niet herlaadbare batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden.
- Recargar las pilas recargables sólo bajo la supervisión de un adulto / Les batteries rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte. / Het opnieuw opladen van herlaadbare batterijen moet altijd onder het toezicht van volwassenen gebeuren.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas / Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. / Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entnehmen.
- No mezclar alcalinas, estándares (Carbon-zinc) o pilas recargables (Ni-Cd) / Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et les batteries rechargeables (Ni-Cd) / Gebruik nooit alkaline, standaard (koolstof-zink) of herlaadbare batterijen (Ni-Cd) samen.
- No mezclar pilas nuevas y viejas / Ne mélangez pas les vieilles piles et les piles neuves. / Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
- Se recomienda utilizar pilas sólo del mismo tipo o equivalentes / N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent au type recommandé. / Gebruik enkel aanbevolen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Colocar las pilas con la correcta polaridad. / Respectez la polarité en insérant les piles. / Plaats de batterijen volgens de juiste polen.
- Retirar las pilas gastadas del juguete. / Les piles déchargées doivent être enlevées du produit. / Lege batterijen moeten uit het product verwijderd worden.
- No cortocircuitar el terminal de suminsitro. / Ne mettez pas en court-circuit la borne d'alimentation. / Plaats de voedingsbron niet in kortsluiting.
- Para proteger el medio ambiente se ruega no desechar este producto con la basura normal. Deséchalo en el punto de recogida de residuos especiales de tu localidad. / Jetez vos piles en respectant les consignes de sécurité. / Gooi de batterij(en) op een veilige manier weg.
- No tirar las pilas al fuego, ya que podrían gotear o explotar. / Ne pas jetez les piles au feu. La pile pourrait exploser ou fuir. / Gooi batterijen nooit in vuur omwille van ontploffings- of lekkagegevaar.

ES - Para proteger el medio ambiente se ruega no desechar este producto con la basura normal. Deséchalo en el punto de recogida de residuos especiales de su localidad.
FR - Pour protéger l'environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères; procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.
NL - Om het milieu te beschermen, gelieve dit product niet bij je gewoon huisafval te gooien maar breng dit naar het containerpark.

